Ethernet LED多层信号灯技术资料



7. 以太网装置的使用

 对当前产品连接的网络进行确认。确认正在使用的PC上分配的IP。 开始(执行) → CMD → ipconfig/all

Ethernet adapter 连接local:			
Connection-specific IP Address Subnet Mask Default Gateway	2 DNS 	Suffix 	192.168.10.101 255.255.255.0 192.168.10.1

- 2. 根据前面的ETN Tower Lamp连接图, 一个集线器上连接PC和ETN Tower Lamp, PC和多层信号灯 将连接到网络。
- 3. 使用提供的CD或在官网上下载说明书数据库与测试程序。
- 4. 解压说明书与数据库压缩包即可获取以下文件,可查看开发产品时所用程序与使用方法。

[下载]			
PDF 样本 🛃	使用说明书 🛓	测试软件 🕹	产品开发包 🛓
	\sim		K
1.Dev. ETN P 开发用程序(支持x	P rogram Sample 32bit和x64bit)		
2.How to use 产品说明书与数据	2 库使用方法		
5. 解压下载的 "ETN TES	ST PROGRAM.zip" 压缩包	回可获取以下文件夹。	
📜 1.ETN Test Pi	rogram		
Ethernet装置测验	前IP分配用程序文件夹		
📜 2.IP Set Prog	Iram		
Ethernet装置测验	用程序文件夹		

7. 以太网装置的使用

6. 运行IP Set Program文件夹中的 "Mac_Setting.exe"程序。

·如下图所示程序运行后点击 "Find Mac Address / Select"项目内的 "Mac Find" 按钮。 ·点击Mac Find组合框会出现已连接装置的Mac Address。

(如果未出现Mac Addr,请检查多层信号灯的连接状态以及电源是否正常供应后重试。)

- ·选择变更装置的Mac Addr后,点击"Read"按钮。
- ·在"Mac config status"确认是否正确读取出厂设定的信息。
- ·在各别文本框中输入前面确认的用户网络信息(Subnet Mask, GATEWAY)设定值,并IP_Addr设置 为与用户PC不同的IP Addr,点击Write按钮进行配置。
- ·端口默认设置为"20000",用户可以根据情况可更改端口号使用。

·请关闭多层信号灯的电源后重新连接。

viac coning status		
IP_Address		READ
Subnet Mask		
Gateway Port	· · ·	WRITE
Q_sett	MT	SETT 1

7. ETN Test Program文件夹包含以下文件。





项目	详细内容
Network Information Setting	- "TCP/IP"框的IP地址和"TCP/PORT"处输入以太网多层信号灯 设置的端口号。
Lamp Control	- ON: 点击按钮时Lamp ON - ON/OFF: 点击按钮时Lamp Flash - OFF: 点击按钮时Lamp OFF
Model Select	- WS: 警告音5音(单音) - WP: 特殊警告音5音(单音) - WM(1): 音乐5音(单音) - WA(1): 提示音5音(单音) - WB: Software Buzzer 5音(Speaker规格) - Buzzer: 蜂鸣器5音
Sound Select	- 根据"Model Select"所定的产品选择5个音源。

8.运行 "QLight_Lamptest_TCP"程序。

· "Model Select"中可以选择WS、WP、WM、WA、WB等的音组,音组需要在订购时选择。

